

Entrega de su máquina granizadora.

Todos los artículos se entregan atados a un palet.

Normalmente, el camión de reparto tiene un elevador trasero instalado y, por lo tanto, el conductor le entregará su pedido a la puerta o tan cerca como sea, utilizando su propio transpaletas.

Sin embargo, por favor, tenga en cuenta que esto no siempre es posible, por lo que la entrega se considera cumplida cuando el palet está fuera del camión.



En la parte superior de la caja que contiene la máquina, encontrará un sobre de documentos que contiene una lista de empaque y un manual de usuario. El manual del usuario incluye detalles sobre su garantía. Por favor, lea todo y manténgalo en un lugar seguro.

Desenvuelva el palet y mueva los artículos por separado. Una carretilla de carga sería útil, de lo contrario se necesitarían dos personas para mover la granizadora.

Para desembalar la máquina, corte las dos correas (posiblemente cubiertas con cinta).



Levante la caja de la máquina.



La granizadora es voluminosa y pesada, por lo que necesitará dos personas para llevarla. Por favor, lea bien todo el manual del usuario antes de usarla.